

The image shows two square VELUX skylights installed on a zinc roof. The skylights are white with black seals and are set into a recessed area of the roof. The zinc roof has a distinct corrugated pattern. In the top right corner, there is a red rectangular logo with the word 'VELUX' in white, bold, sans-serif capital letters, followed by a registered trademark symbol (®).

**VELUX®**

## Fenêtre pour toit plat VELUX

# Installation dans une toiture en zinc

Installer une fenêtre pour toit plat dans une toiture en zinc doit se faire avec soin et précision. Il faut impérativement que les joints de soudure du zinc dans les angles assure une bonne étanchéité et une belle finition. Il ne fait aucun doute qu'un raccordement bien exécuté autour d'une fenêtre pour toit plat VELUX est fantastique et durera pendant de nombreuses années. Ce guide pratique vous emmène au travers du processus d'installation étape par étape. Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant de placer la fenêtre pour toit plat VELUX.



1. Enlevez l'ancienne fenêtre du toit.
2. Adaptez l'ouverture en toiture en fonction des dimensions de la nouvelle fenêtre pour toit plat.
3. Placez la nouvelle fenêtre pour toit plat au-dessus de l'ouverture réalisée.
4. Préforez et vissez la fenêtre comme indiqué dans la notice de pose.
5. Installez un cadre en bois autour de la fenêtre.
6. Vissez les entretoises en bois à la surface du toit avec des colliers de zinc en-dessous.
7. Mesurez et coupez le zinc afin qu'il s'adapte entre les entretoises en bois.
8. Placez le zinc à la surface du toit et pliez l'extrémité de la pièce contre la fenêtre.

9. Réalisez une pièce en zinc pour recouvrir les joints de côté.
10. Mesurez et coupez un autre morceau de zinc pour les joints d'angle.
11. Appliquez de l'eau à souder sur le joint en zinc.
12. Soudez ensuite le joint en zinc.
13. Appliquez de l'eau à souder et soudez les pinces en zinc sur la partie supérieure de la feuille de zinc.
14. Repliez les pinces sous la feuille de zinc la plus haute.
15. Placez le dôme sur la fenêtre pour toit plat.

Si vous désirez de plus amples informations quant à la pose de ce produit, veuillez contacter VELUX au 010/42.09.09 ou visiter notre site internet [www.velux.be](http://www.velux.be)

VELUX Belgium  
Bd. de l'Europe 121  
1301 Bierges (Wavre)  
(010) 42 09 09 Téléphone  
(010) 41 68 02 Fax  
[www.velux.be](http://www.velux.be)

*De la lumière dans la vie* <sup>TM</sup>

**VELUX**<sup>®</sup>

VELUX  
fenêtre pour toit plat