



**VELUX®**

## Fenêtre pour toit plat VELUX

# Installation avec une membrane d'étanchéité

Placer une fenêtre pour toit plat VELUX avec une membrane d'étanchéité peut se faire sans aucune difficulté. Les 2 principaux points d'attention sont : s'assurer de l'étanchéité parfaite des joints d'angles et de la bonne fixation de la membrane contre la fenêtre.

Ce guide pratique vous emmène au travers du processus d'installation étape par étape. Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant de placer la fenêtre pour toit plat VELUX.



1. Placez la rehausse VELUX de 15 cm autour du trou dans le toit (ZCE, en option).
2. Fixez la rehausse comme indiqué dans la notice de pose.
3. Placez le pare-vapeur sur la toiture et autour de la rehausse.
4. Assurez-vous que les coins du pare-vapeur s'adaptent parfaitement autour de la rehausse.
5. Isolez toute la surface de la toiture autour de la rehausse avec l'isolant de votre choix.
6. Placez la fenêtre pour toit plat sur la rehausse.
7. Préforez et vissez la fenêtre dans le toit comme indiqué dans la notice de pose.
8. Coupez la membrane d'étanchéité pour qu'elle s'adapte parfaitement autour de la fenêtre.
9. Préparez la partie supérieure de la membrane d'étanchéité autour de la fenêtre avant de la coller.
10. Coupez des morceaux de membrane pour réaliser les joints des coins.
11. Collez ces morceaux sur chacun des joints.
12. Fixez la membrane conformément aux réglementations locales.

13. Soudez la partie inférieure de la membrane à la couche située juste en-dessous.
14. Appliquez une colle de contact sur le côté de la fenêtre et laissez-la agir.
15. Placez la membrane sur cette partie adhésive de la fenêtre.
16. Fixez la membrane dans la partie basse du coin.
17. Créez un recouvrement adapté aux joints d'angle de la couche de membrane la plus extérieure.
18. Collez cette pièce sur le joint d'angle.
19. Attachez la membrane avec le profilé métallique de VELUX (ZZZ 210, en option).
20. Placez le dôme au-dessus de la fenêtre.

Si vous désirez de plus amples informations quant à la pose de ce produit, veuillez contacter VELUX au 010/42.09.09 ou visiter notre site internet [www.velux.be](http://www.velux.be)

VELUX Belgium  
Bd. de l'Europe 121  
1301 Bierges (Wavre)  
(010) 42 09 09 Téléphone  
(010) 41 68 02 Fax  
[www.velux.be](http://www.velux.be)

*De la lumière dans la vie* <sup>TM</sup>

**VELUX**<sup>®</sup>

VELUX  
fenêtre pour toit plat