



**VELUX®**

## Fenêtre pour toit plat VELUX Installation avec de l'enduit étanche sur une toiture avec panneaux sandwich

Lors du placement d'une fenêtre pour toit plat avec un enduit étanche sur une toiture avec des panneaux sandwich, il faut prendre soin de la découpe et de l'installation des bandes de renfort - spécialement dans les angles. Cela permettra d'assurer une finition propre et professionnelle. Les fenêtres pour toit plat VELUX ont une surface d'adhésion exceptionnelle pour ce type d'enduit, et le raccord peut être exécuté rapidement.

Ce guide pratique vous emmène au travers du processus d'installation étape par étape. Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant de placer la fenêtre pour toit plat VELUX.



1. Préparez l'ouverture de toiture dans les panneaux sandwich.
2. Faites un gabarit de découpe des parties supérieures des panneaux sandwich des 2 côtés.
3. Marquez selon le gabarit et coupez les parties supérieures des panneaux sandwich.
4. Limez les bords métalliques tranchants des panneaux sandwich.
5. Comblez les trous de sorte qu'ils soient lisses et au même niveau que le reste de la surface de la toiture.
6. Placez la fenêtre pour toit plat VELUX sur le toit.
7. Préforez et vissez la fenêtre dans le toit comme indiqué dans la notice de pose.
8. Pour une adhésion optimale, nettoyez le toit là où l'enduit sera appliqué.
9. Pré-découpez une bande de renfort autour de la fenêtre.

10. Utilisez du tape pour délimiter la zone où l'enduit sera appliqué.
11. Appliquez la première couche d'enduit étanche sur la fenêtre et les panneaux sandwich.
12. Appliquez la bande de renfort au-dessus de la première couche d'enduit étanche.
13. Assurez-vous que la bande de renfort s'adapte parfaitement aux angles.
14. Appliquez la seconde couche d'enduit étanche sur la bande de renfort sur la fenêtre et sur les panneaux sandwich.
15. Placez le dôme au-dessus de la fenêtre.
16. Installez le détecteur de pluie (uniquement sur la version électrique CVP).

Si vous désirez de plus amples informations quant à la pose de ce produit, veuillez contacter VELUX au 010/42.09.09 ou visiter notre site internet [www.velux.be](http://www.velux.be)

VELUX Belgium  
Bd. de l'Europe 121  
1301 Bierges (Wavre)  
(010) 42 09 09 Téléphone  
(010) 41 68 02 Fax  
[www.velux.be](http://www.velux.be)

*De la lumière dans la vie* <sup>TM</sup>

**VELUX**<sup>®</sup>

VELUX  
fenêtre pour toit plat