



**VELUX®**

## Fenêtre pour toit plat VELUX

# Installation avec une membrane asphaltique

Installer une fenêtre pour toit plat VELUX dans une membrane asphaltique est très rapide grâce à la flexibilité de ce matériau. La membrane asphaltique adopte aisément les contours de la fenêtre. De plus, la fenêtre pour toit plat VELUX est pourvue d'une rehausse sur laquelle la membrane asphaltique vient parfaitement adhérer.

Ce guide pratique vous dirige au travers du processus d'installation étape par étape. Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant de placer la fenêtre pour toit plat VELUX.



1. Enlevez l'ancienne coupole du toit.
2. Préparez le toit pour la nouvelle installation.
3. Placez la fenêtre pour toit plat VELUX au-dessus du trou existant dans le toit.
4. Préforez les trous dans la fenêtre, comme indiqué dans la notice de pose.
5. Vissez la fenêtre fermement sur le toit, comme indiqué dans la notice de pose.
6. Appliquez le primaire sur les côtés de la fenêtre.
7. Appliquez le primaire sur le toit.
8. Chauffez la première couche de la membrane asphaltique.



9. Assemblez les joints d'angle de la membrane conformément aux réglementations locales.
10. Chauffez la seconde couche de la membrane asphaltique.
11. Attachez la membrane aux profilés en métal de VELUX (ZZZ 210, en option).
12. Installez le détecteur de pluie (seulement pour la version électrique CVP).
13. Placez le dôme au-dessus de la fenêtre.

Si vous désirez de plus amples informations quant à la pose de ce produit, veuillez contacter VELUX au 010/42.09.09 ou visiter notre site internet [www.velux.be](http://www.velux.be)

VELUX Belgium  
Bd. de l'Europe 121  
1301 Bierges (Wavre)  
(010) 42 09 09 Téléphone  
(010) 41 68 02 Fax  
[www.velux.be](http://www.velux.be)

*De la lumière dans la vie* <sup>TM</sup>

**VELUX**<sup>®</sup>

VELUX  
fenêtre pour toit plat