


## 天窗用ソーラーブラインド取扱説明書 / 製品保証書

この製品を正しくかつ安全にご使用頂くために、この説明書をよくお読み下さい。  
また、お読みになった後は大切に保管して下さい。


### ブラインドのしくみ



太陽エネルギーは、ソーラーセルを通じてバッテリーに充電されます。  
ブラインド操作時にはバッテリーからモーターに電源が供給されます。

### 電池の入れ方と操作方法

※ 付属の電池は作動テスト用のため保証対象外となります。使用開始時に市販の電池と交換して下さい。





#### 電池交換

図のようにリモコンの前面部分と裏蓋を取り外してください。

既存の電池を取り除き、図のように新しい電池を入れて


ください(単四電池、1.5V)。



#### スイッチ(リモコン)

##### 操作方法

- ▲▼ a キーの短押し: 製品は最上端または最下端に移動します。
- ▲▼ a キーの長押し: 製品はキーが押されている間だけ移動します。
- ⊙ b キーの押し : 製品が停止します。



### 使用上の注意

スイッチの電池を交換する時はすべて新しいものと交換して下さい。乾電池は新しいものと古いもの、種類の違うもの(アルカリとマンガンなど)、メーカーの違うものを一緒に使用しないで下さい。

### 製品保証書

対象	ソーラーブラインド			
保証期間	お引き渡し日	年	月	日より
	3年間			
お客様名				
工事店名・住所・電話番号				

修理のご依頼は、施工工務店、住宅会社等を通じてご連絡下さい。  
(ブラインドの汚れなどは対象外)

#### 【免責事項】

1. 使用上の誤りや、維持管理の不備による不具合。
2. 取り付け、修理、改造等による不具合。
3. 天災その他不可抗力による不具合。
4. 生地の色あせ等、経年や高温多湿による劣化、不具合。
5. テスト用電池による不具合。

修理に関するお問い合わせは、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせ下さい。