


Important!

Aceste instrucțiuni de folosire se aplică numai pentru ferestrele de mansardă care conțin caracterul "K" în codul de dimensiuni de pe plăcuța de identificare.





Folosirea clapetei de ventilare

Pentru a vă bucura de aer proaspăt când fereastra este închisă, acționați o dată bara de operare și clapeta de ventilare se va deschide. Fereastra va rămâne închisă, însă aerul poate pătrunde în cameră printr-un filtru integrat, care nu permite accesul prafului, insectelor și fulgilor de nea.



Deschiderea și închiderea ferestrei

Deschideți fereastra răsucind mânerul, apoi împingeți cerceveaua până când aceasta se poate fixa cu ajutorul dispozitivului de blocare. Închideți fereastra prin desprinderea dispozitivului de blocare. Închideți cerceveaua.



Curățarea geamului

Curățați geamul cu o lavetă moale și curată, o bucată de piele moale/non-abrazivă sau un burete. Apa curată este de obicei suficientă pentru curățarea geamurilor, iar în zonele cu apă dură se poate adăuga o mică cantitate de detergent pentru a ușura curățarea și apoi clătiți.


Atenție

- Evitați contactul geamului cu silicon.
- Nu folosiți detergenți cu particule abrazive pentru curățarea geamurilor.
- Pentru curățarea geamului, nu utilizați detergenți menajeri care conțin niveluri ridicate de substanțe acide sau alcaline.
- Evitați contactul geamului cu obiecte ascuțite, inclusiv cu bijuterii.
- Nu curățați geamurile fără a pune în prealabil apă.
- Dacă se desfășoară lucrări în vecinătatea geamului, protejați-l cu o folie de plastic curată pentru a împiedica pătrunderea cu diverse substanțe abrazive și dăunătoare.



Minimizarea riscului condensului

În încăperile cu un grad ridicat de umiditate, se poate forma condens pe geamul interior. Plasarea imediat sub fereastră a unei surse de căldură reduce acest risc.



Întreținerea lemnului

Lemnul a fost tratat și lăcuit la fabricarea ferestrei și poate fi curățat cu detergenți menajeri. Un tratament suplimentar este necesar cel puțin o dată la patru ani (în cazul lemnului acoperit cu lac transparent) sau o dată la șapte ani (în cazul lemnului acoperit cu vopsea albă) și oricând este cazul. Ferestrele expuse la călduri foarte mari sau la un grad mare de umiditate (ex. bucătăriile sau băile) necesită un tratament suplimentar la fiecare doi ani.

Întreținerea suprafeței: Îndepărtați tratamentul de la suprafață (stratul de lac sau de vopsea). Asigurați-vă că suprafața este curată și uscată. Aplicați un strat de lac/vopsea acrilică pe bază de apă (urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului). Utilizați același tratament pentru suprafețele pe care lacul/vopseaua este deteriorată.



Curățarea ramelor de etanșare

Mizeria și frunzele trebuie înlăturate de pe ramele de etanșare cel puțin o dată pe an pentru a permite drenarea eficientă a apei.



Zăpada și gheața

Este important să vă asigurați că apa se poate scurge întotdeauna de pe fereastră și de pe jgheburile înconjurătoare. În consecință, zăpada și gheața trebuie să fie eliminate din zona situată deasupra și în jurul ferestrei, în același mod în care frunzele și alte impurități trebuie să fie eliminate din ramele de etanșare și de pe jgheburile, pentru a permite apei topite să curgă liber.

