


Havalandırma kanalının kullanımı

Pencereniz tamamen kapalıyken dahi, temiz havadan faydalanabilmek için havalandırma kanalının üzerinde yer alan düğmeye basarak kanalı açınız. Havalandırma kapağı açıkken pencereniz tamamen kapalı kalacak, kanalın içindeki filtre sayesinde kar, toz ve haşereler dışarıda kalarak odanıza temiz hava girecektir.



Pencereyi açma ve kapama

A Açma-kapama barı bulunan pencere: Pencereyi açmak için üstte bulunan açma-kapama barını kendinize doğru çekiniz. Menteşelerde bulunan yaylar kanadın kısmen açık pozisyonda sabitlenmesini sağlar. İlk çekişte havalandırma kanalı, ikinci çekişte ise pencere açılacaktır. Pencereyi kapamak için açma-kapama barını yukarıya doğru kuvvetlice itiniz.



B Açma-kapama kolu altta bulunan pencere: Pencereyi açmak için, altta bulunan açma-kapama kolunu yere paralel konuma getirip pencereyi itiniz. Menteşelerde bulunan yaylar kanadın kısmen açık pozisyonda sabitlenmesini sağlar.



Havalandırma pozisyonu

Pencerede bulunan sürgü kilit, pencereyi açık pozisyonda sabitlemenizi sağlar. Sürgü kilit pencerenin sol üst yanındadır ve ittiğiniz zaman pencere kasasındaki kovana yerleşir (A, B).

Açma-kapama kolu havalandırma pozisyonunda kanadın güvenliğini sağlar (B).





Camın temizlenmesi

Camın dış yüzeyini temizlemek için kanadı 180 derece kendi çevresinde döndürün. Sürgü kilidi pencere kasasındaki kovana yerleştirerek pencereyi sabitleyin. Bu güvenlik özelliği, temizlik işlemi için iki elinizin de serbest kalmasını sağlar.

Pencereyi yumuşak, temiz, hav bırakmayan bez/güderi/yumuşak sünger veya metal olmayan bir cam sileceğiyle temizleyin. Camın temizlenmesi için sadece temiz su yeterli olacaktır. Aşındırıcı özelliği olmayan deterjanlar da kullanılabilir. Çerçevenin temizlenmesi için de en ideali saf sudur. Kullanılan su sert ise, suyu yumuşatmak için az miktarda deterjan kullanabilirsiniz, temizlikten sonra camın üzerinde kalan fazla su kurulanmalıdır.

Uyarı

- Silikonun camla temas etmesinden kaçının.
- Aşındırıcı partiküller içeren herhangi bir temizlik ürünü kullanmayın.
- Camı temizlemek için kimyasal ürün kullanmayınız.
- Cama mücevher dahil herhangi bir keskin veya aşındırıcı nesnenin temas etmesinden kaçınınız.
- Su uygulamadan önce asla camın üzerindeki kiri temizlemeye kalkmayın.
- Eğer camın civarında herhangi bir çalışma gerçekleştiriyorsanız, camı aşındırıcı maddelerden gelecek herhangi bir sıçrama veya lekelenmeye karşı önlemek için temiz bir plastik örtü ile kaplayınız.




Yoğuşmanın en aza indirilmesi

Özellikle nem seviyesinin yüksek olduğu odalarda, iç cam üzerinde yoğuşma meydana gelebilir. Bu, pencerenin hemen altına bir radyatör takılarak ve oda sık sık havalandırılarak en aza indirilebilir.

**Hava filtresinin temizlenmesi**

Hava filtresi çıkartılıp, normal ev temizlik maddeleriyle yıkanabilir. Pencereyi temizleme konumunda tamamen döndürün ve pencereyi sabitleyin, sonra filtreyi yerinden çıkarın (Gerekli olduğunda yeni filtreleri VELUX satış ofisi aracılığıyla temin edebilirsiniz).

**Bakım**

Kullanılan ahşap fabrikadan çıkmadan önce temel bakım işlemlerinden geçmiş olup evde kullanılan temizlik malzemeleri ile temizlenebilir. En az iki yılda bir ya da gerekli olduğu zamanlarda bakım yapılmalıdır. Özellikle yüksek ısı, güneş ışığı ve/veya yüksek neme maruz kalan pencereler (örn. mutfak ve/veya banyo gibi) daha sık bakım isteyebilir.

Yüzey bakımı: Yüzeydeki verniği kaldırın. Yüzeyin temiz ve kuru olduğundan emin olduktan sonra ahşaba astar boya uygulayın. Kuruduktan sonra tek kat su bazlı vernik/boya (her zaman üretici talimatlarını izleyin) uygulayın. Vernik zarar gördüğü takdirde aynı işlemi vakit kaybetmeden zarar gören yerlerde tekrarlayın.

**Eteklığın temizlenmesi**

Yaprakların ve diğer kalıntıların, pencere etrafındaki eteklikten temizlenerek yağmur suyunun serbestçe akması sağlanır.

**Kar ve buz**

Suyun her zaman pencereden ve etrafındaki oluklardan akabildiğinden emin olunması önemlidir.

Bu nedenle, tıpkı yaprakların ve diğer birikintilerin eteklik ve oluklardan temizlenmesi gerektiği gibi, eriyen suyun kolaylıkla akabilmesi için kar ve buzun pencerenin üzerindeki ve etrafındaki alandan temizlenmesi gerekmektedir.

