

- Montagelatte als Auflage für das Fenster und zur Unterstützung des Eindeckrahmens.
- 2. Hilfslatten zur Unterstützung des Eindeckrahmen-Oberteils.
- 3. Konterlattung seitlich des Fensters aufdoppeln.
- 4. Nach Montage des Fensters beiliegende Unterdachschürze BFX anbringen.
- 5. Unterdachschürze und Wasserableitrinne unter die eingeschnittene Unterdachfolie schieben.
- 6. Werkseitige Dämmung des Aufkeilrahmens.
- 7. Bauseitige Dämmung des Aufkeilrahmens.
- 8. VELUX Knicksparren
- Abstand der Wechsel wie unter Einbaumaßen angegeben einhalten
- 10. Zusätzliche Streifen der Dampfbremse umlaufend in der Fensternut verkleben.
- 11. Dampfbremse und Streifen umlaufend fachgerecht verbinden, z.B. mit Klebeband und Anpressleiste.
- 12. Bauseitige Verkleidung des VELUX Knicksparren.

- 13. Bauseitige Innenverkleidung.
- 14. Zugelassener Dachneigungsbereich für die dargestellte Einbausituation: 10° bis 75°.

Dies sind unverbindliche Einbauvorschläge, VELUX erbringt in diesem Zusammenhang keine Planungsleistungen und übernimmt hierfür keine Gewährleistung.

Fenstertyp	VELUX GGL Thermo 2 Plus			
Anschlussprodukte	BFX Unterdachschürze Knicksparren als Bestandteil des Eindeckrahmens			
Kombi-Aufkeilrahmen	EAW "ESPACE" für profilierte Bedachungs- materialien bis 12 cm Höhe, stellt das Fenster 10° steiler			
Innenverkleidung	bauseitig			
Dachkonstruktion	45° Sparren- oder Pfettendach, voll wärmegedämmt mit Unterdachbahn, innen mit Dampfbremse, Schalung und Innenverkleidung			
Dacheindeckung	Ziegel			
Format DIN A3	M 1:10/1:5	26.02.2019	Blatt 1 von 1	Detail CH-222